



## Fitting Instructions for OCG0005BK Oil Cooler Guard

Oil Cooler Guard - BMW S1000RR 2010-

**In This Kit There Should Be**

**1x Radiator Guard**

**4 x Cable/Zip Ties**

**2x 100mm Lengths of Foam**

- To fit the oil cooler guard to the bike cut the foam strips provided into 10mm wide pieces and stick them to the back of the oil cooler guard, so that they sit between the oil cooler guard and the oil cooler itself. The two cable ties go through the slots at the top of the oil cooler guard and around the mounting brackets of the oil cooler. At the bottom use the remaining cable ties to tie the oil cooler guard to the bottom mount of the oil cooler.
- Extra cable ties have been included in the kit in case of any future requirements.



## **FRANCE**

### **Instructions de montage de Oil Cooler Guard - BMW S1000RR 2010-**

#### **Ce kit contient**

**1x Protection de radiateur**

**4 x Colliers de serrage**

**2x longueurs de 100mm de mousse.**

- Pour fixer la protection de radiateur sur la moto, vous devez couper des morceaux de mousse de 10 mm et les coller sur l'arrière de l'armature de la protection (de manière à ce qu'ils soient positionnés entre le radiateur et la protection R&G). Utiliser les colliers de serrage pour maintenir la protection sur la moto. . Deux colliers de serrage seront à positionner sur les deux fixations supérieures de la protection et entoureront les pattes de maintien du radiateur sur la moto. Pour la fixation du bas utiliser les vis et points de fixations d'origine pour maintenir la protection sur la moto.



Montageanleitung für den OCG0005BK Ölkühlerschutz  
Ölkühlerschutz- BMW S1000RR 2010-

**Dieser Kit enthält:**  
**1x Ölkühlerschutz**  
**4 x Kabelbinder**  
**2x 100mm Schaumstoffstreifen**

- Um den Ölkühlerschutz am Motorrad zu montieren, schneiden Sie zuerst die mitgelieferten Schaumstoffstreifen in 10 mm breiten Streifen und kleben Sie diese auf der Rückseite des Ölkühlerschutzes, so dass sie zwischen dem Ölkühlerschutz und dem Ölkühler angebracht sind. Stecken Sie zwei Kabelbinder durch die Schlitze oben auf dem Ölkühlerschutz und diese anschließend um die Ölkühlerhalterungen herum wickeln. Verwenden Sie die restlichen Kabelbinder unten, um den Ölkühlerschutz an der unteren Halterung des Ölkühlers zu fixieren.
- Einige Ersatzkabelbinder sind im Kit enthalten.